Manual de Instrucciones

THE REVOLUTIONARY

MAX Vibration

by Mega Shop TV

www.megashoptv.com
Call Center: (1)4199400

Gracias.

En nombre de todo el equipo de Mega ShopTV, apreciamos su reciente compra de Max Vibration**.**

Este sistema de adelgazamiento profesional efectivo para lograr tono muscular en diferentes secciones del cuerpo .

Solo acompañelo con una alimentación balanceada, buenos hábitos de vida y preparese para disfrutar de una renovada figura.

.....una vez más, gracias.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
PRECAUCIONES	3
MONTAJE Y REPARACIÓN	3
NOMBRE DE LAS PARTES	3
CINTURÓN DE ADELGAZAMIENTO	4
PRECAUCIONES DURANTE EL USO	6
CARACTERÍSTICAS	7
EFICACIA	8
ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO	8
MODO DE USO	9

PRECAUCIONES

- Desenchufe siempre de la banda de uso posterior antes de limpiar.
- No la utilice mientras se esta bañando o en la ducha.
- No la sumerja en agua.
- Mantenga la faja alejada del agua, si el producto cae en el agua desenchufe inmediatamente, bajo ninguna circunstancia ponga su mano en el agua para recuperar el producto mientras que el interruptor aún este encendido.
- Esté atento a su funcionamiento si tiene tapado el producto.
- Si esta dañado un contacto no force el cable eléctrico, lleve a un centro especial para la reparación.
- No utilice el producto si usted esta bajo influencia del alcohol o de sustancias alucinógenas.
- La duración maxima recomendada en un área especifica es de 10 minutos.

MONTAJE Y REPARACIÓN

- No quite la cubierta plástica del control remoto.
- No toque el mecanismo interno puede dar lugar al mal funcionamiento del producto.
- El producto se debe mantener o reparar solamente por el centro técnico autorizado
- No desmonte, ni intente reparar usted mismo.

NOMBRE DE LAS PARTES

1. Cinturón
2. Indicador de movimientos
3. Salidas de ventilación
4. Conector de adaptador
5. Cable eléctrico
6. Control remoto
7. Adaptador eléctrico
8. Extensión de cinturón

CINTURÓN DE ADELGAZAMIENTO

- Efectivo sistema de masaje para quemar grasas y perder peso.
- Tecnología de masaje simétrica, única para trabajar diferentes zonas del cuerpo.
- Producto innovador por su tecnología Twin Power Osimotion que permite
- trabajar varias partes de su cuerpo a la vez, proporcionando un masaje oscilante (vibración) eficaz.
- Mejora su figura quemando grasas en las zonas de su cuerpo más conflictivas como glúteos, abdomen, muslos...
- Ayuda a relajar sus músculos y puede utilizarlo en cuello, hombros, parte superior de la espalda y zona lumbar.
- Mejora la circulación sanguinea, oxigena la sangre y elimina toxinas.
- Su diseño ergonómico se adapta cómodamente a su cuerpo.
- Tiene 5 niveles de velocidad e intensidad y puede utilizarse en la función calor o calor con masaje.
- El mando a distancia hace su manejo mas fácil y sencillo, y cuando termina lo guarda en su práctica bolsa.
- Un complemento ideal para mejorar su calidad de vida que adelgaza, tonifica y masajea su cuerpo.

MODEA DIFERENTES ZONAS DEL CUERPO

Abdomen

Espalda

Cintura - Cadera

Piernas

PRECAUCIONES DURANTE EL USO

- Para asegurar el uso seguro y correcto, no ponga en funcionamiento el producto sin leer cuidadosamente el manual de operación.
- No use en combinación con otros productos terapéuticos o una manta eléctrica, porque puede dar lugar a lesiones.
- Use una hora entes o después de consumir alimentos.
- Es necesaria la supervisión de un adulto si se utiliza cerca de niños menores de 12 años de edad y gente con discapacidad.
- Se debe atar con la correa de seguridad a su comodidad.
- No haga masajes en zonas sensibles de la piel.
- No ponga objetos pesados sobre el producto, puede dar lugar al mal funcionamiento.
- No use en el cuerpo mojado
- No use con las manos mojadas
- No se recomienda usar por mas de 10 minutos en una posición específica
- Detenga inmediatamente la operación si se le genera algún malestar.
- Mantenga lejos de superficies o áreas calientes.
- Después que ha terminado su masaje y cuando cambie el modo de masaje siempre presione el interruptor off.
- Si funciona consecutivamente por un periodo de tiempo, puede activar el dispositivo de la protección de sobre calentamiento, funciona automáticamente. Espere a que la temperatura baje antes de seguir usando.
- No use por mas de 30 minutos seguidos; deje descansar 20 minutos aproximadamente antes de activarlo otra vez.
- Algunos usuarios pueden experimentar picazón después de usar el producto, esto no tiene efectos secundarios, es un efecto de la aclimatación del cuerpo a la vibración de este producto.

CARACTERÍSTICAS

- Un producto innovador que utiliza Twin Power Osimotion para darle un masaje vibratorio eficaz.
- La Max Vibration es una tecnología simétrica única del masaje doble que esta más en línea con la simetría natural del cuerpo humano.
- La Max Vibration proporciona un tratamiento balanceado (trabaja ambos lados del cuerpo al tiempo) .
- La tecnología de este masaje es apta a la simetría natural del cuerpo humano.
- La Max Vibration proporciona un tratamiento equilibrado (trabajando a ambos lados del cuerpo al tiempo) asegurando una eficacia ahorrando tiempo.
- El producto esta ergonómicamente diseñado maximizando seguridad y comodidad.
- Este producto esta equipado con una función de calefacción autónoma diseñada para permitirle flexibilidad máxima
- Un control con 5 velocidades e intensidades.
- Un programa rítmico del masaje que integra diversas velocidades e Intensidades del masaje.
- Control remoto de uso fácil.
- Los indicadores del movimiento proporcionan una comprensión del movimiento del masaje.
- Función automática de contador de tiempo de 10 minutos para todos los modos.
- Para proporcionar comodidad mientras esta en el movimiento incluye una correa de ajuste alineada.

EFICACIA

- Ayuda a alcanzar la figura que usted desea, adelgazando conjuntamente con una Alimentación saludable, es el medio mas eficaz para quemar la grasa del cuerpo y perder peso.
- Después de un día de trabajo consiéntase con un merecido masaje.
- La variación de velocidad ayuda al proceso de digestión
- Escoja el que satisface su preferencia o requerimiento para que en las partes que hace contacto mejore la circulación de la sangre y reduzca la fatiga de los músculos
- Entrena los músculos
- Ideal para zonas problemáticas
- Masajea y hace drenaje de la piel
- Tonifica y modela su figura
- Usted gana agilidad, mejora su estado físico y pierde peso
- La tecnología empleada para estas vibraciones produce contracciones musculares de 500 a 900 veces por minuto.

ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

- Antes de la limpieza de la faja quite el adaptador de poder de la salida eléctrica
- Use un paño húmedo para limpiar
- Max Vibration está diseñado y fabricado para hacer mantenimiento libre. No requiere ninguna lubricación o revisión periódica
- Mantenga las tomas de aire sin hilos, pelos y otros por el estilo.
- Cuando no vaya a emplear por un periodo largo de tiempo, es aconsejable que el adaptador de Max Vibration, lo almacene en un lugar libre de polvo y humedad.
- No almacene el cinturón cerca del calor intenso, no prenda fuego cerca del cinturón.
- No deje el cinturón a la luz solar directa durante un periodo largo de tiempo.

MODO DE USO

1. Conecte el adaptador al cinturón vibrador así como el enchufe de AC (corriente alterna) a la salida eléctrica.
2. Coloque el cinturón alrededor de la parte del cuerpo que desea masajear y asegúrelo hasta sentirse cómodo.
3. Presione el botón para encender, el botón rojo parpadeara y el botón verde indicara cuando el producto este listo para ser usado.
4. Presione el botón de selección, el indicador de luz verde se iluminara y el producto comienza el tratamiento.
5. Presione el botón de selección otra vez (el indicador de luz roja se iluminara) y el producto comienza el tratamiento manual.
6. Apriete el + o - para seleccionar la velocidad (4 niveles rítmicos y 5 niveles para modos manuales).
7. Presione el botón que tiene figuras en forma de ondas para la función de calor. Presione otra vez la misma figura si desea parar la función de calor.
8. Presione el botón rojo para apagar el producto, todas las luces se apagarán.

Mega Shop TV

Haciendo más Feliz tu Vida

Agradecemos cualquier observación sobre éste producto
al email: info@megashoptv.com o al
Call Center 00 57 (1) 4199400 en la ciudad de Bogotá D.C.